

Изменения в проводке блока РМ (Тамона) для работы как с блоками РМ (Тамона), так и с блоками TE-PM (Tamonaelectronics)

Предлагаемые изменения в существующей проводке, позволяют сделать проводку универсальной, как для старых блоков РМ (Тамона), так и для новых (Тамонаэлектроникс).

Порядок действий

- 1) Вытащить разъём из блока
- 2) Красные провода идущие от 14 конт. разъёма к MAP-сенсору и разъёму адаптера и кнопки, следует отсоединить от разъёма и подключить к общему проводу питания (+12В)
- 3) Вставить блок в разъём изменённого жгута

Внимание!

Жгутик соединения с кнопкой управления оставить без изменения. См. схему.

